




Handleiding

A-OK Meerkanaals hand- en wandzender

Instellen of opheffen van een kanaal limiet.



Afhankelijk van het type zender zit de Prog/Learn knop aan de achterkant of de zijkant.



Inhoudsopgave

Uitleg.....	2
1 Kanaal Limitering instellen	3
2 Kanaal Limitering opheffen.	3

Uitleg

De meerkanaals hand- en wandzender kunnen zo worden in gestel dat het aantal producten overeenkomt met het aantal kanalen op de afstandsbediening, mits er niet meer producten zijn dan de zenders aan kunnen.

In de instructies in deze handleiding wordt een 6-kanaals handzender gelimiteerd op 4 kanalen. Deze zelfde instructie werkt ook een 5-Kanaals wandzender en de 16-Kanaals handzender.



Omhoogknop



Omlaagknop



Stopknop



Omhoogknop + Omlaagknop



Stopknop + Omhoogknop



Stopknop + Omlaagknop



Omhoogknop of Omlaagknop



Kanaal naar rechts / omhoog



Kanaal naar links / omlaag



Keuze:
kanaal naar rechts/omhoog of
kanaal naar links/omlaag.


A Kanaal limitering instellen



Gebruik de kanaal-knoppen om een kanaal te kiezen. Bijvoorbeeld kanaal 4.




Houdt de stop-knop + kanaal naar rechts-knop 6 sec. in.



De afstandsbediening is nu gelimiteerd tot 4 kanalen.


B Kanaal limitering opheffen



Gebruik de kanaal-knoppen en selecteer het hoogste kanaal. In dit voorbeeld kanaal 4.



Houdt de stop-knop + kanaal naar rechts-knop 6 sec. in.



Alle beschikbaren kanalen zijn weer toegankelijk.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125

info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

Deze handleiding is met zorg opgesteld. Toch kunnen er fouten in staan.
SunCircle is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.
Gebruik het product alleen zoals beschreven.
Specificaties en handleiding kunnen zonder aankondiging wijzigen

